



(\* Bomba con doble sello ( V )

- |                    |                            |                             |                       |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1- Tapa Estator X  | 9- Seguro Cruceta          | 17-* Conjunto Sello Externo | 25- Manguito Liso     |
| 2- Estator         | 10- Pasador                | 18-* Boquilla Refrigeración | 26- Tuerca U.D Danesa |
| 3- Cuerpo Bomba X  | 11- Cubo Cruceta           | 19- Eje d28                 |                       |
| 4- Tornillo Bomba  | 12- Conjunto Sello Interno | 20- Prisionero              |                       |
| 5- Perno           | 13- Junta Cuerpo           | 21- Deflector               |                       |
| 6- Seguro Tornillo | 14- Portasello N           | 22- Tornillo soporte        |                       |
| 7- Aro Retén       | 15-* Portasello V          | 23- Tuerca soporte          |                       |
| 8- Eje Cardan X    | 16- Soporte                | 24- Junta U.D Danesa        |                       |

Para solicitar repuestos indicar : Código de Bomba / N° Bomba / N° de componente.